FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
1/2/3/4/5
6/7/8/9/10+
DISP
VOL+
VOL -
NEXT
PREV
SELECT -
SELECT+
RPT
TIME
RANDOM
PROG
OPEN
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
AUX/PH
TUNER/D4
CD/D1
AUX2

AUX3
TAPE/D5
USB/STR
D3
D2