FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

ON / STANDBY
AUDIO
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
+10
DISPLAY
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
STEP
SLOW
TITLE
PROG.
RANDOM
OPEN / CLOSE

STOP
F.R.
PLAY / PAUSE
F.F.
T-SEARCH
ANGLE
REPEAT
A – B

ON / STANDBY, POWER, AUDIO, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0+1, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, STEP, SLEEP, SLOW, TV/DTV, TITLE, INFO, PROG, EPG, RANDOM, FAV, OPEN / CLOSE, STOP, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, AZUL, SEARCH, ANGLE, REPEAT, .