FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
/ / HOME
/ / EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
REC TV LIST
/ SMART HUB
/ / TOOLS
/ CH LIST
TTX / MIX
/ PROG.+
/ PROG. -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
↵
/ / RETURN
E-MANUAL
DISC MENU
/ INFO
/ GUIDE
WEB BROWSER
REC PAUSE
RED / A

GREEN / B
YELLOW / C
BLUE / D
/ SEARCH
3D
SKIP NEXT
SKIP PREV
TITLE MENU / POPUP
EJECT
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, / / HOME, MENU, / / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0REC TV LIST, / SMART HUB, / / TOOLS, / CH LIST, TTX / MIX, / PROG+, / PROG, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / / RETURN, BACK, MANUAL, SLEEP, DISC MENU, TV/DTV, / INFO, INFO, / GUIDE, EPG, WEB BROWSER, FAV, REC PAUSE, ROJO / A, ROJO, VERDE / B, VERDE, AMARILLO / C, AMARILLO, AZUL / D, AZUL, / SEARCH, SKIP NEXT, SKIP, PREV, TITLE MENU / POPARRIBA, EJECT, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .