FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

⏻
MUTE
/ MENU
/ EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9
0 / SYMBOL
/ SOURCE
DEL / -/--
CONTENT (HOME)
LOCK
/ TOOLS
BLANK
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
↵
/ RETURN
INFO
MAGIC INFO / LITE/S

MAGIC INFO
RED / A / PC
GREEN / B / DVI
YELLOW / C / HDMI
BLUE / D / DP
OFF
3D
PAUSE
STOP
SKIP PREV. / REW
PLAY
SKIP NEXT / FWD

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, / MENU, MENU, / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9, 0 / SYMBOL, 0 / SCE, / SCE, DEL /, CONTENT HOME, LOCK, / TOOLS, BLANK, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / RETURN, BACK, INFO, MAGIC INFO / LITE/S, EPG, MAGIC INFO, FAV, ROJO / A / PC, ROJO, VERDE / B / DVI, VERDE, AMARILLO / C / HDMI, AMARILLO, AZUL / D / DP, AZUL, OFF, PAUSE, STOP, SKIP PREV / REW, PLAY, SKIP NEXT / FWD, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV