FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

⏻
🔇
⌂ / HOME
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
USB
ZOOM
OPTION
SUBTITLE
VOL+
VOL -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
↵ / RETURN
TIME SHIFT
DTV
INFO
VOD
@
RED
GREEN
YELLOW

BLUE
AUDIO
TV SYS.
SEARCH
SETUP
SKIP NEXT
SKIP PREV
SELECT
REPEAT
?
STOP
REC
REW
PLAY/PAUSE
FWD

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, / HOME, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0USB, / SCE, ZOOM, OPTION, SUBTITLE, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / RETURN, BACK, TIME SHIFT, SLEEP, DTV, TV/DTV, INFO, VOD, / NET TV, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, TV SYS, SEARCH, EXIT, SETARRIBA, SKIP NEXT, SKIP PREV, SELECT, REPEAT, STOP, REC, REW, PLAY/PAUSE, FWD, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV