FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ USB
/ FILE LIST
EDIT
/ ZOOM
/ ADVANCE
TEXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT / V-
RIGHT / V+
OK
/ RECALL
/ SLEEP
TV / SAT
INFO

EPG
FAV
FREEZE
RED / / BOOKMARK
GREEN
YELLOW / COLOR
BLUE / POS
AUDIO
SAT
EDIT
WIDE
V. FORMAT
/ SUBTITLE
SLOW
TV / RAD.
A – Z
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / USB, / AV, / FILE LIST, EDIT, / ZOOM, / ADVANCE, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA / V, IZQUIERDA, DERECHA / V+, DERECHA, / RECALL, BACK, / SLEEP, SLEEP, TV / SAT, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, FREEZE, ROJO / / BOOKMARK, ROJO, VERDE, AMARILLO / COLOR, AMARILLO, AZUL / POS, AZUL, AUDIO, SAT, WIDE, V FORMAT, / SUBTITLE, SLOW, TV / RAD, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .