FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
M
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
PRESET
DISPLAY
SCREEN
EX
☰
V+
V -
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
SLEEP
TV / DTV
/ INFO
EPG

FAV
RED / ▲
GREEN / ▼
YELLOW
BLUE
▭ / ▬
⇄ / SWAP
LANG.
SUBTITLE

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, PRESET, DISPLAY, SCREEN, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, SLEEP, TV / DTV, TV/DTV, / INFO, INFO, EPG, FAV, ROJO /, ROJO, VERDE /, VERDE, AMARILLO, AZUL, / SWAP, LANG, SUBTITLE, .