FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TV / AV
LIST
OPT.
TEXT
VOLUME+
VOLUME-
CHANNEL+
CHANNEL-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
TV / RAD.
INFO
EPG
APP
STILL

RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
SUBT.
L-
L+

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TV / AV, / AV, LIST, OPT, TEXT, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, CHANNEL+, CHANNEL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TV / RAD, TV/DTV, INFO, EPG, APP, FAV, STILL, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SUBT, .