FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
MODE
+10
VIDEO/Y
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
VOLUME+
VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
REPEAT
LANGUAGE
NTSC/PAL
TITLE

A – B RPT
REPLAY
OPEN/CLOSE
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
AUDIO
SEARCH
3D
ANGLE
P>P
◄II SLOW
SLOW II►

POWER, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0MODE, / SOURCE, VIDEO/Y, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, REPEAT, BACK, LANGUAGE, SLEEP, NTSC/PAL, TV/DTV, TITLE, INFO, B RPT, EPG, REPLAY, FAV, OPEN/CLOSE, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, SEARCH, ANGLE, SLOW, SLOW, .