FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ SOURCE
OPT
SUB
TXT
VOL+
VOL -
PROG+
PROG -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK / LIST
BACK
DTT / SAT
INFO
EPG
/ FILE
RED

GREEN / MARK
YELLOW / JUMP
BLUE
AUDIO
/ PIP
SKIP NEXT
SKIP PREV
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / SOURCE, SOURCE, OPT, SUB, TXT, VOL+, VOL, PROG+, PROG, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, OK / LIST, BACK, DTT / SAT, TV/DTV, INFO, EPG, / FILE, FAV, ROJO, VERDE / MARK, VERDE, AMARILLO / JUMP, AMARILLO, AZUL, AUDIO, / PIP, SKIP, NEXT, PREV, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .