FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
-/--
DISPLAY
ASPECT
P – MODE
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
SLEEP
MEDIA
S – MODE

INDEX
FAV
HOLD
RED / GO TO
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
SIZE
AUTO
SUBTITLE
SUBPAGE
TV / RADIO
PAUSE
STOP
SKIP NEXT
SKIP PREV
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, DISPLAY, ASPECT, MODE, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, MEDIA, TV/DTV, INFO, INDEX, EPG, FAV, HOLD, / SMART, ROJO / GO TO, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SIZE, AUTO, SUBTITLE, SUBPAGE, TV / RADIO, TV/DTV, PAUSE, STOP, SKIP NEXT, SKIP PREV, REW, PLAY, FWD, .