FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
NOT USED
SCAN
DVR
FORMAT
ASPECT
NOT USED
VOL+
VOL-
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
NOT USED
TV/RADIO
NOT USED

GUIDE
FAV
RED/SUB
GREEN/AUDIO
YELLOW/INFO
BLUE/TXT
PAGEUP
PAGEDOWN
SKIP NEXT CHAP
SKIP PREV CHAP
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0NOT USED, SCAN, DVR, FORMAT, ASPECT, NOT USED, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, NOT, USED, SLEEP, TV/RADIO, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, FAV, ROJO/SUB, ROJO, VERDE/AUDIO, VERDE, AMARILLO/INFO, AMARILLO, AZUL/TXT, AZUL, PAGEARRIBA, PAGEABAJO, SKIP, NEXT CHAP, SKIP PREV CHAP, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .