FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER
/ MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
EZ VIEW
ANGLE
SUBTITLE
FWD / SKIP NEXT
REW / SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
/ RETURN
INFO
DISC MENU
PROG.
OPEN / CLOSE
STEP
STOP
PLAY / PAUSE
AUDIO
INSTANT – REPLAY

INSTANT – SKIP
REPEAT
REPEAT A – B

Listado de botones del mando:
POWER, / MENU, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0EZ, VIEW, ANGLE, SUBTITLE, FWD / SKIP NEXT, REW / SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, / RETURN, BACK, INFO, DISC MENU, EPG, PROG, FAV, OPEN / CLOSE, / NET TV, STEP, STOP, / SMART, PLAY / PAUSE, AMARILLO, AUDIO, MUTE, INSTANT, REPLAY, INSTANT, SKIP, REPEAT, REPEAT A, SLEEP, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV