FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
TV MENU
X / EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TV / AV
-/--
DISPLAY
/ SUBTITLE
/ TEXT
VOL+
VOL -
PROG+
PROG -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
SLEEP
DVB / TV
INFO / INDEX
? / EPG
/ FAV

PAUSE
RED / A
GREEN / B
YELLOW / C
BLUE / D
AUDIO
DVB MENU
PICTURE
RECALL
/ TV/RADIO

POWER, MUTE, TV MENU, MENU, X / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TV / AV, / SOURCE, DISPLAY, / SUBTITLE, / TEXT, VOL+, VOL, PROG+, PROG, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SLEEP, DVB / TV, TV/DTV, INFO / INDEX, INFO, / EPG, EPG, / FAV, FAV, PAUSE, ROJO / A, ROJO, VERDE / B, VERDE, AMARILLO / C, AMARILLO, AZUL / D, AZUL, AUDIO, DVB MENU, PICTURE, RECALL, BACK, / TV/RADIO, .