FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AUX
FAV ▶▶
FAV ◀◀
UP
DOWN
LEFT / VOL -
RIGHT / VOL +
OK
SLEEP
TV / R.
INFO
EPG
PAUSE
RED / TXT
GREEN / ⮌
YELLOW / GAMES
BLUE / AUDIO
🔈
F1

F2
F3
F4
F5
A
B
C

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AUX, FAV, ABAJO, IZQUIERDA / VOL, IZQUIERDA, DERECHA / VOL +, DERECHA, SLEEP, TV / R, TV/DTV, INFO, EPG, PAUSE, ROJO / TXT, ROJO, VERDE /, VERDE, AMARILLO / GAMES, AMARILLO, AZUL / AUDIO, AZUL, .