FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TV/AV
← PR
SHIFT
VOL+
VOL -
PR+
PR -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK/LIST
SLEEP
SAT
INFO
EDV
FAV
RED / FIND
GREEN / V – FORMAT

YELLOW / TXT
BLUE / 🔊
⇞
⇟
SLOW <
SLOW >
TV/RADIO
PAUSE
STOP
RECORD
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TV/AV, / SOURCE, SHIFT, VOL+, VOL, PR+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, OK/LIST, SLEEP, SAT, TV/DTV, INFO, EDV, EPG, FAV, ROJO / FIND, ROJO, VERDE /, FORMAT, VERDE, AMARILLO / TXT, AMARILLO, AZUL /, AZUL, SLOW, SLOW x, TV/RADIO, PAUSE, STOP, RECORD, REW, PLAY, FWD, .