FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
SETTINGS
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ INPUT
LIST
SIMPLINK
ENERGY SAVING
Q. VIEW
TEXT
VOL+
VOL -
P/PAGE+
P/PAGE -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
⮌
AD
i / INFO
GUIDE

FAV
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
Q. MENU / 3D OPTION
3D
AV MODE
/ RATIO
T. OPT.
SUBTITLE
TV / RAD.
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, SETTINGS, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / INPUT, / SOURCE, LIST, SIMPLINK, ENERGY SAVING, Q VIEW, TEXT, VOL+, VOL, P/PAGE+, P/PAGE, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TV/DTV, i / INFO, INFO, GUIDE, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, Q MENU / 3D OPTION, AV MODE, / RATIO, T OPT, SUBTITLE, TV / RAD, TV/DTV, PAUSE, STOP, REW, PLAY, FWD, .