FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
M / P
TEXT
V+
V-
P+
P-
UP / CH+
DOWN / CH-
LEFT
RIGHT
OK
RECALL
TIMER
INFO
EPG
FAV
PAUSE
RED / TV/RADIO
GREEN / ZOOM

YELLOW / LIST
BLUE / HELP
AUDIO

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0M / P, TEXT, VOL+, VOL, ARRIBA / CH+, ABAJO / CH, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, TIMER, SLEEP, INFO, EPG, FAV, PAUSE, ROJO / TV/RADIO, ROJO, VERDE / ZOOM, VERDE, AMARILLO / LIST, AMARILLO, AZUL / HELP, AZUL, AUDIO, .