FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

I/⏻
🔇
HOME
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/
TRACK ID
OPTIONS
VOL+
VOL -
PROG/CH+ /
PROG/CH - /
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
BACK / RETURN
DIGITAL / ANALOG
i+ /
GUIDE /
SEN

TV PAUSE
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
SYNC. MENU
SKIP NEXT
SKIP PREV
TV / RADIO
? / I – MANUAL
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, HOME, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 /, / SCE, TRACK ID, OPTIONS, VOL+, VOL, PROG/CH+ /, PROG/CH, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK / RETURN, BACK, DIGITAL / ANALOG, TV/DTV, i+ /, INFO, GUIDE /, EPG, SEN, FAV, TV PAUSE, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SYNC MENU, SKIP NEXT, SKIP PREV, TV / RADIO, TV/DTV, MANUAL, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV