FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
-/--
DISPLAY
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
SLEEP
TV / RADIO
INDEX
FAV
ASPECT

HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
P-MODE
S-MODE
MEDIA
SIZE
SUBTITLE
SUBPAGE
SKIP NEXT
SKIP PREV
STOP
AUTO
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, DISPLAY, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INDEX, EPG, FAV, ASPECT, / NET TV, HOLD, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, MODE, MEDIA, SIZE, SUBTITLE, SUBPAGE, SKIP NEXT, SHIFT, + P+, SKIP PREV, STOP, AUTO, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .