FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TV / AV
PIC. MODE
WIDE
TEXT
VOL+
VOL -
P/PAGE+
P/PAGE -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
SLEEP
TV / RADIO
INFO
EPG
RED

GREEN
YELLOW
BLUE
SND. EFFECT
DTV SETUP

STANDBY, POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TV / AV, / SOURCE, PIC MODE, WIDE, TEXT, VOL+, VOL, P/PAGE+, P/PAGE, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, SND EFFECT, DTV SETARRIBA, .