FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

I/⏻
🔇
HOME
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
→ / ⏳
TITLE LIST
OPTIONS
☰
VOL+
VOL -
PROG+ / ☰▲
PROG - / ☰▼
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
⊕
RETURN / BACK
ANALOG / DIGITAL
i+ / ?
GUIDE
TV PAUSE
RED

GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
SYNC. MENU
MEDIA
SEN
RELATED SEARCH
⊞
.....
TV / RADIO
? / i – MANUAL
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, HOME, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, SOURCE, TITLE LIST, OPTIONS, VOL+, VOL, PROG+ /, PROG, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, ANALOG / DIGITAL, TV/DTV, i+ /, INFO, GUIDE, EPG, TV PAUSE, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SYNC MENU, MEDIA, SEN, RELATED SEARCH, TV / RADIO, TV/DTV, MANUAL, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .