FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
TV MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
LIST
DISPLAY
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RECALL
SLEEP
INFO
EPG
FAV
ASPECT

HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
DVB MENU
PIC
SOUND
NICAM
RADIO
REVEAL
SIZE
SUBTITLE
SUBPAGE
INDEX

POWER, MUTE, TV MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, SOURCE, LIST, DISPLAY, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RECALL, BACK, SLEEP, INFO, EPG, FAV, ASPECT, / NET TV, HOLD, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, DVB MENU, PIC, SOUND, NICAM, RADIO, SHIFT, REVEAL, SIZE, SUBTITLE, SUBPAGE, INDEX, .