FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

MUTE
DISC MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
RETURN
DISPLAY
ANGLE
OPTIONS
TELETEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
SKIP PREV.
SKIP NEXT
PLAY / PAUSE
INFO
GUIDE / EPG
LIST
◄ ►
STOP
RED

GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
SETUP
SUBTITLE
REPEAT / A – B

MUTE, DISC MENU, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / AV, RETURN, DISPLAY, ANGLE, OPTIONS, TELETEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, SKIP, PREV, IZQUIERDA, NEXT, DERECHA, PLAY, / PAUSE, INFO, GUIDE / EPG, EPG, LIST, FAV, STOP, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SETARRIBA, SUBTITLE, REPEAT /, BACK, .