FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
DVD MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
-/--
+
-
+
-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
BACK
TV/DVD

EJECT
PAUSE

STOP
REW
PLAY
FWD
abc
SKIP NEXT
SKIP PREV

POWER, MUTE, DVD MENU, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / SOURCE, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, TV/DVD, TV/DTV, FAV, EJECT, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, abc, SKIP NEXT, SKIP PREV, .