FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
REC. LIST
GAME
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RECALL
TV/RADIO
INFO
EPG
FAVORITE
RED / SLEEP
GREEN / LIST

YELLOW / MSM
BLUE
AUDIO
SUBTITLE
STOP
RECORD
REV
PLAY / PAUSE
FWD

STANDBY, POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0REC LIST, GAME, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, TV/RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAVORITE, FAV, ROJO / SLEEP, ROJO, VERDE / LIST, VERDE, AMARILLO / MSM, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SUBTITLE, STOP, RECORD, REV, PLAY, / PAUSE, FWD, .