FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

⏻
MUTING
TIMER MENU
CLEAR
TUNER MEMORY 1
TUNER MEMORY 2
TUNER MEMORY 3
TUNER MEMORY 4
TUNING/PLAY MODE
DISPLAY
EQ.
VOLUME+
VOLUME -
SKIP/PRESET NEXT
SKIP/PRESET PREV
UP / FOLDER+
DOWN / FOLDER -
LEFT
RIGHT
+
RETURN
SLEEP
TUNER MEMORY
PAUSE
STOP

REW / TUNING -
PLAY
FWD / TUNING+
AUDIO IN
CD
TUNER
USB
BLUETOOTH
REPEAT/FM MODE

Listado de botones del mando:
POWER, MUTING, MUTE, TIMER MENU, MENU, CLEAR, EXIT, TUNER MEMORY 1, TUNER MEMORY 2, TUNER MEMORY 3, TUNER MEMORY 4, TUNING/, PLAY MODE, / SCE, DISPLAY, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP/PRESET NEXT, SKIP/PRESET, PREV, ARRIBA /, FOLDER+, ABAJO / FOLDER, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, SLEEP, TUNER MEMORY, EPG, PAUSE, STOP, / SMART, REW / TUNING, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD /, TUNING+, AZUL, AUDIO IN, TUNER, USB, AZULTOOTH, REPEAT/FM MODE, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV