FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

ON
MUTE
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0-AV
COUNTER RESET
TV MONITOR
CALL
ATR
VOLUME+
VOLUME-
CH / TRACKING+
CH / TRACKING-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
ZERO RETURN
SLEEP
SP / LP
INDEX
PROGRAM
TIMER REC

EJECT
PAUSE
STOP
RECORD
REW
PLAY
F.FWD

POWER, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0AV, 0COUNTER RESET, TV MONITOR, CALL, ATR, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, CH / TRACKING+, CH / TRACKING, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, ZERO RETURN, BACK, SLEEP, SP / LP, TV/DTV, INDEX, INFO, PROGRAM, EPG, TIMER REC, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, RECORD, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FFWD, AZUL, .