FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

I/⏻
MUTING
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9
0 / 10
2 CH.
DISPLAY
MUSIC
MOVIE
MASTER VOL+
MASTER VOL-
SKIP/PRESET NEXT
SKIP/PRESET PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
SLEEP
FM MODE
MEMORY / ENTER
A.F.D.
DM PORT
REW / TUNING-

FWD / TUNING+
DVD
SA - CD / CD
SAT
TUNER
TV
VIDEO 1
VIDEO 2
VIDEO 3
D. TUNING / D. SKIP

Listado de botones del mando:
POWER, MUTING, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9, 0 / 1, 002 CH, DISPLAY, MUSIC, MOVIE, MASTER VOL+, VOL+, MASTER VOL, VOL, SKIP/PRESET NEXT, SKIP/PRESET PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SLEEP, FM MODE, TV/DTV, MEMORY / ENTER, EPG, AFD, FAV, DM PORT, REW / TUNING, VERDE, FWD / TUNING+, AZUL, DVD, CD / CD, SAT, TUNER, VIDEO, VIDEO 2, VIDEO 3, TUNING / D SKIP, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV