FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻	
MENU / EXIT	
SOURCE	
BLANK	
VOLUME+	
VOLUME -	
DIGITAL ZOOM+	
DIGITAL ZOOM -	
UP/KEYSTONE+	
DOWN/KEYSTONE -	
LEFT / ?	
RIGHT / LOCK	
ENTER / MODE	
TIMER ON	
TIMER SET UP	
AUTO	
PLAY / PAUSE	
PAGE UP	
PAGE DOWN	

POWER, MENU / EXIT, MENU, SOURCE, / SOURCE, BLANK, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, DIGITAL, ZOOM, ZOOM, ARRIBA/KEYSTONE+, ABAJO/KEYSTONE, ABAJO, IZQUIERDA /, IZQUIERDA, DERECHA / LOCK, DERECHA, ENTER / MODE, TIMER ON, SLEEP, TIMER SET ARRIBA, EPG, AUTO, / NET TV, PLAY / PAUSE, AMARILLO, PAGE, SHIFT, +ARRIBA, PAGE, +ABAJO, .