FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

STANDBY / ON
MUTING
FM MODE / MENU
CANCEL
1/2/3/4/5
6/7/8/9/10
+10
DISPLAY
VOLUME+
VOLUME-
GROUP UP
GROUP DOWN
SUPER WOOFER VOLUME-
SUPER WOOFER VOLUME+
SET
REPEAT
SLEEP
CLOCK / TIMER
+100
SOUND MODE
STOP
REW / SKIP PREV.
PLAY MODE
FWD / SKIP NEXT
CD PLAY/PAUSE

iPod PLAY/PAUSE
FM
USB PLAY/PAUSE