FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

⏻
MUTE
/ / MENU
/ / EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ / SOURCE
/ CH. LIST
SMART HUB
/ / TOOLS
SUPPORT
TTX / MIX
VOL+
VOL -
/ P+
/ P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
/ OK
/ / RETURN
AD / SUBT.
/ INFO
GUIDE

FAMILY STORY
RED / A
GREEN / B
YELLOW / C
BLUE / D
3D
HDMI
SEARCH
D
/ PRE-CH.
PAUSE
STOP
REC
REW / SKIP PREV.
PLAY
FWD / SKIP NEXT

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, / / MENU, MENU, / / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / / SCE, / AV, / CH LIST, SMART HUB, / / TOOLS, , TTX / MIX, VOL+, VOL, / P+, / P, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / OK, / / RETURN, BACK, AD / SUBT, TV/DTV, / INFO, INFO, GUIDE, EPG, FAMILY STORY, FAV, ROJO / A, ROJO, VERDE / B, VERDE, AMARILLO / C, AMARILLO, AZUL / D, AZUL, HDMI, SEARCH, / PRE, PAUSE, STOP, REC, REW / SKIP PREV, PLAY, FWD /, SKIP NEXT, / CH, LIST, / P, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV