FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

ON / OFF
MUTE
MENU
CD
i-POD
FM
USB
/ SHUFFLE
DISPLAY
FUNCTION
VOLUME+
VOLUME -
PRESET NEXT
PRESET PREV
UP
DOWN
FOLDER DOWN
FOLDER UP
OK
/ REPEAT
SLEEP
FM – MEMORY
STOP
SKIP PREV
PLAY / PAUSE

SKIP NEXT
TUNING DOWN
TUNING UP