FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
USB
SHIFT
VOL+
VOL-
PR+
PR-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK / LIST
← PR
SLEEP
TV / RADIO
INFO
EPG
FAV
V – FORMAT
RED / FIND

GREEN / SUB.
YELLOW / TXT
BLUE / 🔊
SAT
ZOOM
PAGE+
PAGE-
LEFT / SKIP PREV.
RIGHT / SKIP NEXT
PAUSE
STOP
RECORD
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0USB, / AV, SHIFT, VOL+, VOL, PR+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, OK / LIST, BACK, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, FORMAT, ROJO / FIND, ROJO, VERDE / SUB, VERDE, AMARILLO / TXT, AMARILLO, AZUL /, AZUL, SAT, ZOOM, PAGE+, PAGE, IZQUIERDA / SKIP PREV, DERECHA / SKIP NEXT, PAUSE, STOP, RECORD, REW, PLAY, FWD, .