FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER	
MENU	
CLEAR	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
INPUT	
SEARCH	
F. ADV	
SPEED	
CHAN.+	
CHAN.-	
TRACKING UP	
TRACKING DOWN	
GO BACK	
SLOW	
TV / VCR	
INFO	
PAUSE	
STOP	
RECORD	
REW	
PLAY	
FWD	

Listado de botones del mando:
POWER, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / AV, SEARCH, F ADV, SPEED, CHAN+, CHAN, TRACKING ARRIBA, TRACKING ABAJO, ABAJO, GO BACK, BACK, SLOW, SLEEP, TV / VCR, TV/DTV, INFO, PAUSE, STOP, RECORD, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV