FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
BACK
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
LIST
WIDE
/ HOLD
/ LIST
/ TEXT/MIX
VOL+
VOL-
PROG+
PROG-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
SLEEP
ATV / DTV
INFO

GUIDE
FAVORITE
PICTURE
FREEZE
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
TV AUDIO
/ UPDATE
SOUND
AVC
/ REVEAL
/ SIZE
SUBTITLE
/ SUBCODE
DTV / RADIO
/ INDEX

POWER, MUTE, MENU, BACK, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, LIST, WIDE, / HOLD, / LIST, / TEXT/MIX, VOL+, VOL, PROG+, PROG, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, SLEEP, ATV / DTV, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, FAVORITE, FAV, PICTURE, FREEZE, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, TV AUDIO, / ARRIBADATE, SOUND, AVC, / REVEAL, / SIZE, SUBTITLE, / SUBCODE, DTV / RADIO, TV/DTV, / INDEX, .