FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
/ MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ SOURCE
CH. LIST
SIZE
SUB PAGE
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
⮌ / RETURN
INFO
EPG
FAV
DMP

HI SMART
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
LANG / I/II
P. MODE
S. MODE
PVR
SUBT
SKIP NEXT
SKIP PREV
PRE – CH
INDEX
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, / MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, SOURCE, / SOURCE, CH LIST, SIZE, SUB PAGE, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / RETURN, BACK, INFO, EPG, FAV, DMP, / NET TV, HI SMART, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, LANG / I/II, P MODE, S MODE, PVR, SUBT, SKIP NEXT, SKIP PREV, PRE, INDEX, PAUSE, STOP, REW, PLAY, FWD, .