FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
LIST
SLEEP
TTX
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RECALL
ASPECT
TV / RADIO
INFO
EPG
FAV
RED

GREEN
YELLOW
BLUE
TIMER
AUDIO
SUBTITLE
PG DN
PG UP
SKIP NEXT
SKIP PREV
PAUSE
STOP
PAL / NTSC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0LIST, SLEEP, TTX, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, ASPECT, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, TIMER, AUDIO, SUBTITLE, PG ARRIBA, SKIP, NEXT, PREV, PAUSE, STOP, PAL / NTSC, REW, PLAY, FWD, .