FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
TV MENU
ESC
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TV / AV
-/--
REVEAL
ZOOM
MIX
TEXT
V+
V-
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
SELECT
CALL
QV
i
GUIDE

SIZE
HOLD
RED / →|P|←
GREEN / →|S|←
YELLOW / TIME
BLUE / SLEEP
I / II
DVB MENU
CANCEL
SUBTITLE
PG. DN.
PG. UP
INDEX

POWER, MUTE, TV MENU, MENU, ESC, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TV / AV, REVEAL, ZOOM, MIX, TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SELECT, CALL, BACK, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, SIZE, HOLD, ROJO /, ROJO, VERDE /, VERDE, AMARILLO / TIME, AMARILLO, AZUL / SLEEP, AZUL, I / II, DVB MENU, CANCEL, SUBTITLE, PG DN, PG ARRIBA, INDEX, .