FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

ON / SOURCE
MUTING
SYSTEM MENU / SETUP
CD
CDR / TAPE
DVD / VDP
MODE
TV/DBS
TUNER
V.AUX
AUX
SHIFT
DISPLAY
5CH STEREO
CINEMA
DOLBY DTS / STANDARD
+
-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
CH SELECT / ENTER
RETURN
DSP SIMULATION

DIRECT
DIMMER
SURROUND PARAMETER
SPEAKER
OFF
MUSIC
STEREO
TEST TONE

ON / SOURCE, POWER, MUTING, MUTE, SYSTEM MENU / SETARRIBA, MENU, CDR / TAPE, DVD / VDP, MODE, TV/DBS, TUNER, VAUX, AUX, SHIFT, DISPLAY, 5CH STEREO, CINEMA, DOLBY DTS / STANDARD, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, CH SELECT / ENTER, RETURN, BACK, DSP SIMULATION, SLEEP, DIRECT, TV/DTV, DIMMER, INFO, SURROUND PARAMETER, EPG, SPEAKER, FAV, OFF, MUSIC, STEREO, TEST TONE, .