FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
AUDIO
MC
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
ANGLE
DISPLAY
GOTO
SETUP
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
TOP MENU
EJECT
STEP
STOP
REW
PLAY / PAUSE

FWD
REPEAT
A – B
RED / PROGRAM
GREEN / DIGEST
YELLOW / ZOOM
BLUE / BOOKMARK

POWER, AUDIO, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0ANGLE, DISPLAY, GOTO, SETARRIBA, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, TOP MENU, FAV, EJECT, / NET TV, STEP, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, REPEAT, SLEEP, ROJO / PROGRAM, ROJO, VERDE / DIGEST, AMARILLO / ZOOM, AZUL / BOOKMARK, .