FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER	
MUTE	
MENU	
RECALL CHIOCE	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
AV STATUS / RESET	
100+	
DISPLAY	
MAIN / SAP	
ANT / CABLE	
VOLUME+	
VOLUME-	
CHANNEL+	
CHANNEL-	
FUNCTION BACK	
FUNCTION FORWARD	
FUNCTION-	
FUNCTION+	
RETURN	
TV / VIDEO	

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, MENU, RECALL CHIOCE, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV STATUS / RESET, / AV, 100+, DISPLAY, MAIN / SAP, ANT / CABLE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, CHANNEL+, CHANNEL, FUNCTION BACK, FUNCTION FORWARD, ABAJO, FUNCTION, IZQUIERDA, FUNCTION+, DERECHA, RETURN, BACK, TV / VIDEO, TV/DTV, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV