FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTING
CANCEL
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AV EFFECT
≥10 / -/--
3D AI EQ. / M. EQ. BA.
DOLBY PRO LOGIC
CH. SELECT
EQ.
VOLUME+
VOLUME -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
SLEEP
DIGITAL S. WOOFER
TEST
PROGRAM
DISC
PAUSE / PLAY REV.
STOP
REW / SKIP PREV.

PLAY
FWD / SKIP NEXT
CD
TAPE / DECK 1/2
TUNER / BAND
VCR / AUX / 6 CH. INP.
SUPER SURROUND

POWER, MUTING, MUTE, CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV EFFECT, / SOURCE, 10 /, 3D AI EQ / M EQ BA, DOLBY PRO LOGIC, CH SELECT, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SLEEP, DIGITAL S WOOFER, TV/DTV, TEST, INFO, PROGRAM, EPG, DISC, FAV, PAUSE / PLAY REV, STOP, / SMART, REW / SKIP PREV, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD / SKIP NEXT, AZUL, TAPE, / DECK 1/2, TUNER / BAND, VCR / AUX / 6 CH INP, SARRIBAER SURROUND, .