FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
AUDIO
HOME
X / EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
MIRRORING
OPTION
INTERNET
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT / ◀II
RIGHT / II▶
OK
⮌ / RETURN
STATUS
TOP MENU
NETFLIX
PAUSE
STOP
SEARCH REW
PLAY
SEARCH FWD

POP – UP MENU
CANCEL
OPEN / CLOSE
RED
GREEN
YELLOW
BLUE

POWER, AUDIO, MUTE, HOME, MENU, / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0MIRRORING, OPTION, INTERNET, SKIP NEXT, SKIP, PREV, ABAJO, IZQUIERDA /, IZQUIERDA, DERECHA /, DERECHA, / RETURN, BACK, STATUS, INFO, TOP MENU, EPG, NETFLIX, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, SEARCH REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, SEARCH FWD, AZUL, POP, ARRIBA MENU, CANCEL, OPEN / CLOSE, ROJO, .