FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
A-B
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
NOT USED
+10
GOTO
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
VOL+
VOL-
SKIP NEXT CHAP
SKIP PREV CHAP
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
NOT USED
VIDEO
TITLE

OSD
RAN
OPEN/CLOSE
SLOW
STOP
PROG
REW
PLAY/PAUSE
FWD
AUDIO
PBC
R/L
NP
REPEAT
STEP
ANGLE

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0NOT USED, / AV, GOTO, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, CHAP, SKIP PREV CHAP, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, NOT, USED, SLEEP, VIDEO, TV/DTV, TITLE, INFO, OSD, EPG, RAN, FAV, OPEN/CLOSE, SLOW, STOP, PROG, ROJO, REW, VERDE, PLAY/PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, PBC, R/L, REPEAT, STEP, ANGLE, .