FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	
MUTE	
TUNER / BAND	
+10 / TUNING MODE	
VOLUME+	
VOLUME-	
TAPE – PLAY	
SURROUND MODE	
USB/CD/MP3 – PAUSE	
USB/CD/MP3 – STOP	
USB/CD/MP3 – SK. PR.	
USB/CD/MP3 – PLAY	
USB/CD/MP3 – SK. NE.	

POWER, MUTE, TUNER / BAND, +10 / TUNING, MODE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, TAPE, PLAY, SURROUND MODE, FAV, USB/CD/MP3, PAUSE, STOP, VERDE, AMARILLO, AZUL, .