FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻	
🔇	
FUNCTION	
EQ	
VOLUME+	
VOLUME -	
SKIP NEXT	
SKIP PREV	
TUN.+	
TUN. -	
PRESET/FOLDER DOWN	
PRESET/FOLDER UP	
REPEAT / RANDOM	
PTY	
INFO	
PROGRAM / MEMO	
RDS	
STOP	
REC	
REW	
PLAY/PAUSE	
FWD	

POWER, MUTE, FUNCTION, SOURCE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP, PREV, TUN+, TUN, ABAJO, PRESET/FOLDER ABAJO, IZQUIERDA, PRESET/FOLDER ARRIBA, DERECHA, REPEAT / RANDOM, BACK, PTY, TV/DTV, INFO, PROGRAM / MEMO, EPG, RDS, FAV, STOP, / SMART, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY/PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, .