FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER	TXT HOLD
MUTE	RED / TXT R.
SYS MENU	GREEN / TXT G.
TXT CANCEL	YELLOW / TXT Y.
1/2/3/4/5	CYAN / TXT C.
6/7/8/9/0	AUDIO
-/--	REVEAL
DISPLAY	
TXT SIZE	
TXT / MIX	
VOL+	
VOL -	
CH+	
CH -	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
ENTER	
SLEEP	
NICAM / A2	
TXT INDEX	
MODE	
PICTURE	

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, SYS, MENU, TXT CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, DISPLAY, TXT SIZE, TXT / MIX, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, SLEEP, NICAM / A2, TV/DTV, TXT INDEX, INFO, MODE, FAV, PICTURE, / NET TV, TXT HOLD, / SMART, ROJO / TXT R, ROJO, VERDE / TXT G, VERDE, AMARILLO / TXT Y, AMARILLO, CYAN / TXT, AZUL, AUDIO, REVEAL, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV