FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
FUNCTION
EQ. ♪
DISPLAY
PTY.
SETUP
▭ / SUBTITLE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP / PRESET NEXT
DOWN / PRESET PREV
LEFT / TUN -
RIGHT / TUN+
ENTER
🎧 / RETURN
SLEEP
TITLE
PROG. / MEMO.

RDS
PAUSE / STEP
STOP
REC
SCAN REW
PLAY
SCAN FWD
INPUT
VSM. ♪
REPEAT

POWER, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0FUNCTION, / SOURCE, DISPLAY, PTY, SETARRIBA, / SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ARRIBA / PRESET, NEXT, ABAJO / PRESET PREV, ABAJO, IZQUIERDA / TUN, IZQUIERDA, DERECHA / TUN+, DERECHA, ENTER, / RETURN, BACK, SLEEP, TITLE, INFO, PROG / MEMO, EPG, RDS, FAV, PAUSE / STEP, STOP, / SMART, REC, ROJO, SCAN REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, SCAN FWD, AZUL, INPUT, SHIFT, VSM, REPEAT, .