FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
MENU
AUX
CD
iPod
RADIO
USB
⤮
VOLUME+
VOLUME-
TUNING+
TUNING-
PRESET NEXT
PRESET PREV.
FOLDER PREV.
FOLDER NEXT
ENTER
⟲
SNOOZE / SLEEP
ALARM
MEMORY
STOP
SKIP PRE.
PLAY / PAUSE

SKIP NEXT

POWER, MUTE, MENU, AUX, iPod, RADIO, USB, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, TUNING+, TUNING, PRESET NEXT, PRESET PREV, ABAJO, FOLDER PREV, IZQUIERDA, FOLDER NEXT, DERECHA, ENTER, BACK, SNOOZE / SLEEP, SLEEP, ALARM, INFO, MEMORY, EPG, STOP, SKIP PRE, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, SKIP NEXT, AZUL, .